

Инструкция девятое семейство

Для установки подлокотника переднего (среднего) на автомобиль ЛАДА (ВАЗ) ВАЗ 2108-09-15-20-31

Подлокотник передний (средний) устанавливается на сиденье водителя на две существующие точки крепления. В процессе установки требуется заменить штатный болт М6х10 на болт М6х20. Используются ключи на 10 и 17

1. Сдвинуть сиденье водителя вперёд.
2. Находясь со стороны заднего сиденья, ключом на 17 выкрутить примерно на 8- 10 мм болт М11х70 (болт крепления к сиденью кронштейна ремня безопасности).
3. Передвинуть сиденье водителя максимально назад.
4. Выкрутить и снять болт М6х10 и шайбу, (установлены на 60 мм выше болта М11).
5. Передвинуть сиденье водителя вперёд.
6. Завести паз кронштейна подлокотника на болт М11, соблюдая последовательность: головка болта М11, кронштейн ремня безопасности, кронштейн подлокотника.
7. Перевести кронштейн подлокотника в вертикальное положение.
8. Передвинуть сиденье водителя максимально назад (до упора).
9. Установить ранее снятую шайбу на своё штатное место, совместить отверстие 6 мм в кронштейне подлокотника с отверстием в сиденье, где ранее находился болт М6х11. Притянуть подлокотник к сиденью через это отверстие, использовать для этого болт М6х20.
10. Затянуть болт М6х20.
11. Затянуть болт М11.

P.S. Если установка подлокотника не удастся, - демонтируйте водительское сидение и проведите установку.